

Fiche produit

Vanguard

Holster pontet en Kydex Glock

Notre reference: sc2469

Prix de vente (TTC): 69,00 CHF



Description:

Ce VanGuard s'adaptera aux pistolets Glock 48 et Glock 43X.

Le VanGuard 2 est un étui IWB minimaliste. Contrairement aux étuis IWB traditionnels, le VG2 ne couvre que le pontet de votre arme. Cette conception unique élimine l'encombrement d'un étui traditionnel, tout en offrant un niveau de sûreté et de sécurité impossible à atteindre en collant simplement un pistolet dans la ceinture de votre pantalon.

Le VanGuard 2 peut être utilisé de plusieurs manières :

Premièrement, il peut être utilisé (sans la longe ni le crochet) comme couvre-pont pour la sécurité du stockage et du transport. Cela empêche des objets étrangers de se frayer un chemin à l'intérieur du pontet et d'appuyer potentiellement sur la gâchette, tout en permettant le déplacement de la glissière et la libération du chargeur. Cela donne aux utilisateurs la possibilité de nettoyer l'arme sans risque de décharge négligente.

Ensuite, il peut être utilisé avec l'attache à ligne statique pour un transport sur le corps (TBI) ou hors du corps (comme à l'intérieur d'un sac, d'un sac à main, d'une valise, d'une console de véhicule, etc.). Cela permet à l'arme d'être transportée en toute sécurité avec une cartouche chargée sans crainte d'une décharge négligente, tout en restant rapidement déployable. L'étui peut également être retiré en attrapant le nez de l'étui et en le soulevant. Cela permet le déploiement de l'arme d'une seule main même si l'attache ou le point d'attache ne parvient pas à retirer l'étui.

Enfin, l'utilisateur peut attacher le crochet pour créer un étui IWB stable et sécurisé. Le système complet est entièrement réglable en hauteur et en inclinaison, repliable pour une dissimulation maximale et entièrement ambidextre. (Le kit comprend un crochet de 1,5")

Attention, nous vous déconseillons de tenter de remettre l'arme dans votre étui alors que le VG2 est à l'intérieur de vos vêtements. Vous devez retirer le VG2 et l'installer sur l'arme à l'extérieur de votre ceinture.

Photos complémentaires:

