

# Fiche produit

## Ledlenser

Clip Ceinture pour lampe

**Notre reference:** SC782

**Prix de vente (TTC):** 12,90 CHF



## Description:

Clip de ceinture LedLenser P17

Avec ce clip vous pouvez attacher votre lampe de poche LED Lenser à la ceinture ou au pantalon et la fixer dans la position souhaitée.

Le P17 se laisse pivoter à 360 degrés, ainsi le LED Lenser devient un phare réglable sur votre ceinture et vous avez les deux mains libres.

Voici une vue d'ensemble des caractéristiques:

accessoire d'origine Zweibrüder LED LENSER

pivote à 350 degrés

facile à fixer

pour fixation sur la ceinture

Poids environ 22 g

Pour la P17

Clip intelligent pour les lampes suivantes - M14, P17, X14 Contenu de la livraison: Clip intelligent (0319). Avec le clip intelligent, vous pouvez fixer votre lampe de poche à votre pantalon ou ceinture à une vitesse fulgurante. Le clip peut être tourné à 360 °. Votre lampe devient un phare réglable sur votre ceinture. Vous avez toujours les deux mains libres.

## Tableau d'options:

Couleur	Noir
---------	------